룸콘 사용설명서

알토엔대우

DR-G40



룸콘 사용방법 2
• 룸콘의 명칭 및 기능 2
• 사용방법 3
알아두시면 편리해요 7
고장이라고 생각하기 전에 8
서비스 안내 12

인증취득

KS B 8109 A/S 우수기업인증 국산신기술인증

한국가스안전공사로부터 ISO 9001 인증을 받은 품질시스템하에서 생산된 제품

■ 본 사용설명서는 잘 보관하시어 새로운 사용자가 안전하게 보일러를 사용할 수 있도록 양도하여 주십시오.
■ 사용전에 이 사용설명서를 잘 읽으신 후 바르게 사용해 주십시오.
■ 이 제품은 국내(대한민국)에서만 사용하십시오.

제품안내 및 상세정보를 원하시는 분은 인터넷 http://www.altoendaewoo.com으로 문의하십시오.

룸콘 사용방법

■ 룸콘의 명칭 및 기능



전원버튼
보일러를 켜고 끌때 사용합니다.
보일러를 켜면 온도표시부 등이 켜지고
보일러를 끄면 온도표시부 등이 꺼집니다.

온도, 점검 표시부
설정온도, 타이머시간(약 10초간 표시됨),
현재온도, 점검내용을 표시합니다.

연소중 표시등
보일러가 연소중일때 켜지고 소화중일때 꺼집니다.

온수온도 표시등
녹색 : 약 설정시 켜짐
황색 : 중 설정시 켜짐
적색 : 강 설정시 켜짐

타이머
타이머 시간을 선택할 수 있습니다.
선택시간동안 난방가동, 정지를 반복합니다.

난방온도
난방온도를 조절할 수 있습니다.
외출을 선택할 수 있습니다.

빠른온수(급탕)버튼
보일러 내부 물탱크의 물을 예열하여 온수 사용시
따뜻한 물이 빨리 나오게 됩니다.
빠른온수 버튼을 누르면 설정되며 다시 한번 누르면
해제 됩니다.(온수온도 표시등이 깜박입니다.)
온수를 사용하거나 일정시간이 지나면 자동 해제됩니다.

난방선택버튼
온돌 및 실내 온도 모드로 선택할 수 있습니다.
버튼을 누를때마다 온돌, 실내, 난방꺼짐을 반복합니다.

온수온도버튼
온수사용시 온수온도를 "약, 중, 강"으로 수온을
선택할 수 있습니다.

⚠ 주의 - 확인해주세요

- 정전시에도 룸콘의 정전전에 사용하던 기능은 기억됩니다.
- 정전시 타이머는 재가동됩니다.

사 용 방 법

난방 및 온수를 겸용으로 사용



난방 / 온수 상태

※설정방법

- 난방선택 버튼으로 온돌 또는 실내를 선택하고 온수온도 버튼으로 약, 중, 강을 선택하십시오.

겨울철 난방도하고 온수도 사용할때 사용하십시오.

1. 난방동작
   - 난방설정온도로 연속해서 난방을 하며 온수 사용시만 중단되었다가 다시 난방을 계속합니다.
2. 온수동작
   - 온수를 사용할때만 온수로 전환되어 따뜻한 온수가 나오며 온수를 중단하면 자동으로 난방이 됩니다.

온수만 사용



온수전용상태

※설정방법

- 난방버튼을 눌러 난방꺼짐을 선택하시면 됩니다.

1. 온수전용으로 온수를 사용할때만 보일러가 작동되고 난방은 안됩니다.
2. 여름철 온수만 사용할 때 사용하십시오.

사 용 방 법

온돌온도(난방물온도)/실내온도 조절 사용법

- 난방을 난방물온도나 실내온도 조절중 선택하여 사용하는 방법입니다.



온돌온도(난방물온도)조절상태



실내온도 조절상태

- 난방버튼을 누르면 온돌, 실내, 난방꺼짐(표시등꺼짐)이 반복적으로 바뀝니다.
- 실내온도 조절시 룸콘의 설치장소에 따라 온도편차가 발생하여 난방조절이 잘 안될 수 있습니다. 이때는 온돌온도(난방물온도) 조절로 사용하시면 온도조절이 잘 됩니다.

참고 하십시오

- 알토엔대우 가스보일러는 설정온도와 현재온도의 차이에 따라 불꽃의 크기가 조절되는 가스비례제어방식으로 쾌적한 난방과 균일한 온수를 사용하도록 설계되어 있습니다.
- 그러나 불꽃의 크기조절 한계를 벗어나게 되면 보일러 가동이 멈추거나 재가동 됩니다.

	점화온도	소화온도
온돌온도 조절로 사용시	설정온도보다 12~18℃낮을때	설정온도보다 7℃높을때
실내온도 조절로 사용시	설정온도보다 1℃낮을때	설정온도보다 높을때

사 용 방 법

빠른온수 사용

- 온수 사용 약 1분전에 빠른온수 버튼을 누르면 보다 빨리 온수가 나옵니다.
- 빠른온수 버튼을 한번 누르면 설정되며 다시 한번 누르면 해제됩니다.



난방, 온수 선택상태 　　온수온도가 깜박임

- 빠른온수기능 사용시 온수를 사용하지 않아도 보일러가 예열 작동을 합니다.
- 온수를 사용하거나 일정시간이 지나면 자동 해제됩니다.

외출 사용(동파방지)



- 외출설정시 동파방지를 위해 일정온도 이하에서 펌프가 작동하고 최소 난방운전을 수행합니다.
- 물없음 발생시는 외출기능을 수행 할 수 없습니다.
- 동절기 직수관과 온수관의 동파방지를 위해서 온수 수도꼭지를 조금 열어 물을 흘려주세요.

⚠ 온수사용시 주의사항

- 온수량이 지나치게 많을때는 온수온도를 "강"으로 선택하여도 뜨거운 물이 나오지 않을 수 있습니다. 이때는 온수량을 줄여 사용하십시오.
- 온수량이 적을때는 온수온도를 "약"으로 선택하여도 뜨거운 물이 나옵니다. 이때는 찬물을 섞어 원하는 따뜻한 물이 나오도록 조절하여 사용하십시오.
- 온수량이 적을때는 온수출탕온도가 매우 뜨거워 화상의 위험이 있으므로 찬물을 꼭 섞어 사용하십시오. 온수사용중에는 온수온도를 강으로 설정할수 없습니다.(화상위험방지)

사 용 방 법

타이머 사용법

- 절약난방을 원할때 사용하십시오.
- 난방온도조절 손잡이로 원하는 난방온도를 맞추십시오.
- 절약타이머 손잡이를 돌려 절약 난방을 원하는 시간에 맞추십시오.
  - 연속 : 연속해서 난방 운전을 수행합니다.
  - 1~9시간 : 30분간 난방운전을 하고 나머지 시간은 정지합니다.
    (예: 3시간 선택시는 30분간 난방온도로 난방운전을 하고
    2시간 30분은 정지합니다. 3시간주기로 반복해서 동작합니다.)
- 타이머 설정시간 표시는 1~9H로 표시됩니다.
  (예: 3시간 선택시는 3H가 온도 표시부에 표시됩니다.)
- 타이머 설정시간이 작아지면(시계방향)난방운전을 먼저 수행합니다.
- 타이머 설정시간이 커지면(반시계방향)난방정지를 먼저 수행합니다.
- 타이머를 연속으로 설정시에는 타이머 기능이 꺼지고 설정온도로 가동됩니다.



타이머 설정상태

타이머 사용시 난방작동시간 조절법

- 타이머 사용시 난방작동시간을 변경하고자 할 때 사용하십시오.

1. 전원을 끄고

⇩

2. 빠른온수버튼 2초간 누름



3. 초기값 "30분"이 깜박거립니다.
4. 타이머 손잡이를 돌려 원하는 시간을 선택하고 전원버튼을 눌러 보일러를 켜시면 설정이 완료됩니다.
   (난방운전시간은 15, 30, 45, 60에서 선택할수 있습니다.)

알아두시면 편리해요

■ 룸콘의 이상표시

에 러 표 시		고 장 내 용	점 검 내 용	조 치 내 용
Uo	착화실패	불이 붙지않음	• 가스공급중단 확인 • 가스공급밸브 점검 • 가스(LPG인 경우)떨어짐	• 가스공급밸브 열어 줌 • 가스(LPG)통 교환
E0	실내온도센서 고장			☎ 1588-7339
E1	물 없음	난방배관내의 물이 없음	단수 확인	☎ 1588-7339
E2	불완전 연소 감지	배기연도 막힘		☎ 1588-7339
E3	비등	난방수 순환되지 않음	• 분배기 닫힘 확인 • 난방여과망 막힘 확인	• 분배기 열어 줌 • 난방 여과망 청소
E4	배기연도 막힘	배기연도 막힘		☎ 1588-7339
E5	이상불꽃 감지			☎ 1588-7339
E6	가스누설(별도주문 사양임)	가스누설 감지		☎ 1588-7339
E7	룸콘통신 불량			☎ 1588-7339
E8	난방온도 센서고장			☎ 1588-7339
EE	팬고장	팬이 동작하지 않음		☎ 1588-7339
U8	온수온도 센서고장			☎ 1588-7339

• 사용중 룸콘에 에러표시가 되면 고장 내용별 점검 및 조치를 하신 후에도 정상동작이 되지않으면 서비스를 의뢰하여 주십시오.

보일러를 사용하지 않을 때

1. "전원" 버튼을 눌러 꺼주세요.
2. 가스중간 밸브를 잠궈 주십시오.
   - 단, 겨울철에는 배관의 동파방지를 위하여 가스중간밸브를 열어 두십시오.



※ 전원 플러그는 항상 꽂아 두세요.

펌프가 돌지않을 때

- 장기간 보일러를 가동시키지 않았을 경우, 보일러 내부의 펌프가 돌지않는 경우가 있습니다.
- 이때는 펌프의 외부마개를 드라이버로 반시계방향으로 돌려 외부마개를 연 후 내부 샤프트의 홈을 시계방향으로 3~4회 돌려주면 펌프가 다시 회전합니다.
- 다시 외부마개를 꼭 닫아주세요.



⚠ 주 의

뜨거운 물이 나올 수 있으므로 주의하십시오.

■ 펌프 고착 방지기능

보일러를 사용하지 않아도 하루에 한번씩 약 2분 동안 순환펌프가 회전합니다.
순환펌프의 고착을 방지하는 안전장치 기능입니다.

고장이라고 생각하기 전에

※ 우선 다음 사항을 확인하신 후에 가까운 안토엔대우 가스보일러 서비스 지정점에 연락하세요.

현상 및 표시	확 인 사 항
보일러가 전혀 동작하지 않아요	 ● 전원 버튼을 눌렀나요?  ● 전원플러그가 빠지지 않았나요?  ● 룸콘 연결선이 끊어지지 않았나요?
보일러에 불이 붙지 않아요. ● 룸콘표시부에 "Uo" 깜박임	 ● 가스중간밸브가 닫혀 있지 않나요?  ● 가스가 떨어지지 않았나요? ● 위 사항을 확인한 후 전원 버튼을 눌러 주세요.
룸콘표시부에 "E3" 깜박임	 ● 여과기 안에 이물질이 들어있지 않나요? ● 난방배관의 분배기 밸브가 닫혀있지 않나요? ● 반드시 하나 이상의 분배기 밸브를 열어주세요. ● 위 사항을 확인한 후 전원 버튼을 눌러 주세요.
연소시에 배기가스 냄새가 나요.	 ● 연통이 빠지거나 막혀있지 않나요? ● 응축수 물통에 물이 없나요? (제품설명서 참조, 콘덴싱제품만 해당)
보일러에서 물이 새요.	● 장시간의 보일러 가동시 배수호스로 소량의 물이 넘치는 경우가 있으나 이것은 고장이 아닙니다. 배수호스는 반드시 배수구로 연결해 주세요.
온수온도가 너무 낮아요.	● 온수량이 너무 많지는 않은지요? ● 온수온도 설정을 "강"으로 선택하세요.
온수온도가 너무 높아요.	● 온수량이 너무 적지는 않은지요? ● 온수온도 설정을 "약"으로 선택하세요.
E2 E5 E6 E7 E8 EE U8	● 서비스를 의뢰하세요. ☎ 1588-7339

MEMO

MEMO

MEMO

서비스 안내

1 제품사용중 이상이 생기면?



2 우선 플러그를 빼시고



3 가까운 알토엔대우 가스보일러
서비스지정점으로 연락하십시오.



4 빨리빨리 달려옵니다.



5 수리끝!



알토엔대우 가스보일러 서비스 신청은

전국 어디서나
1588-7339



발행일 : 2015. 11. 02

(주)알토엔대우

• 본사 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-7
• 전화 : (032)512-7341